

Instellingen CLACK WS1-2 Impression Plus Simplex

Bedrijfs-(naam)		Telefoon nr.	
Contactpersoon		Mobiel tel.nr.	
Adres		Datum	
Postcode		Klant nr.	
Plaats			

Hoofdmenu | OEM cycle sequence

Toets na elke stap: NEXT voor volgende stap of REGEN voor vorige stap
Gebruik de pijlen om waarden/ instellingen te veranderen

Stap	Parameter omschrijving	Instelling	Opmerking
H1	Ingang menu	Toets <input type="button" value="NEXT"/> en <input type="button" value="▽"/> voor 3 seconden 2x STEP 1CS in de handleiding	
H2	Klep keuze	1,0	STEP 2CS in de handleiding Mogelijk: WS1=25 of WS1,25=32 of WS1,5=38 of WS2=50
H3	Meter maat 1	1,0	STEP 3CS in handleiding Mogelijk: WS1=25 of WS1,25=32 of WS1,5=38 of WS2=50
H4	Meter maat 1	1.0r	STEP 4CS in handleiding Mogelijk: WS1=25 of WS1,25=32 of WS1,5=38 of WS2=50
H5	Proportional mode	OFF	STEP 5CS in handleiding Mogelijk: REGEN, FILL, BOTH, of OFF
H6	Type regeneratie	DELAYED REGENERATION	STEP 6CS in handleiding Mogelijk: DELAYED REGENERATION of IMMEDIATE REGENERATION
H7	Klep rangstand 1	ALT OFF	STEP 7CS in de handleiding Mogelijk: OFF = uit of ALTA = Primair of ALTb = secundair
H8	Klep rangstand 2	OFF	STEP 8CS in handleiding Mogelijk: OFF, SEPARATE SOURCE, TIME, NO HARD WATER BYPASS
H9	AUX commando	OFF	STEP 9CS in de handleiding Mogelijk: OFF = uit of zie handleiding
H10	Meeteenheid	dH	STEP 10CS in de handleiding Mogelijk: dH = graden Duits of zie handleiding
H11	Relais 1	OFF	STEP 11CS in handleiding
H12	Relais 2	OFF	STEP 12CS in handleiding
Einde			
Reset			
NEXT + REGEN 3 sec.			

Instellingen CLACK WS1-2 Impression Plus Simplex

Waterontharder menu OEM softener system setup						
Toets na elke stap: NEXT voor volgende stap of REGEN voor vorige stap						
Gebruik de pijlen om waarden/ instellingen te veranderen						
Stap	Parameter omschrijving	Instelling				Opmerking
WO1	Ingang menu	Toets <input type="button" value="NEXT"/> en <input type="button" value="▽"/> voor 3 seconden 1x				STEP 1CS in de handleiding
WO2	Filter keuze	SOFTENING				STEP 2S in de handleiding Kies SOFTENING voor waterontharder of zie handleiding voor andere opties
WO3	Capaciteit	Type	M ³	Type	M ³	STEP 3S in de handleiding Kijk in de tabel bij het type/ hars inhoud van de waterontharder en vul de daarbij behorende capaciteit in. (2,8 x literhars) <i>Dit is de capaciteit zonder verrekening van hardheid en reserve.</i>
		15	42	50	140	
		20	56	60	168	
		30	84	80	224	
40	112	100	270			
WO4	Soort reserve capaciteit	AUTO				STEP 4S in de handleiding Stel hier de soort reserve in. AUTO = zelf berekenende reserve #### m ³ = vaste capaciteit OFF = uit reg na ingestelde dagen (14)
WO5	Dubbele regeneratie	OFF				STEP 5S in de handleiding Mogelijk: OFF en >##%
WO6	Spoelprogramma 1	BACKWASH				STEP 6S in de handleiding
WO7	Spoeltijd 1 BACKWASH Tegenspoeling	Type	Tijd	Type	Tijd	STEP 7S in de handleiding Kijk in de tabel bij het type/ hars inhoud van de waterontharder en vul de daarbij behorende tijd in. Voorbeeld: 30 = 6
		15	6	50	8	
		20	6	60	8	
		30	6	80	8	
40	8	100	8			
WO8	Spoelprogramma 2	REGENERANT DRAW DN				STEP 8S in de handleiding
WO9	Spoeltijd 2 dn BRINE Zout opzuiging	Type	Tijd	Type	Tijd	STEP 9S in de handleiding Kijk in de tabel bij het type/ hars inhoud van de waterontharder en vul de daarbij behorende tijd in. Voorbeeld: 30 = 55
		15	35	50	65	
		20	45	60	70	
		30	55	80	75	
40	60	100	80			
WO10	Spoelprogramma 3	BACKWASH				STEP 10S in de handleiding
WO11	Spoeltijd 3 BACKWASH 2 Zout opzuiging	Type	Tijd	Type	Tijd	STEP 11S in de handleiding Kijk in de tabel bij het type/ hars inhoud van de waterontharder en vul de daarbij behorende tijd in. Voorbeeld: 30 = 6
		15	6	50	8	
		20	6	60	8	
		30	6	80	8	
40	8	100	8			
WO12	Spoelprogramma 4	RINSE				STEP 12S in de handleiding

Instellingen CLACK WS1-2 Impression Plus Simplex



WO13	Spoeltijd 4 RINSE Snelle spoeling	Type	Tijd	Type	Tijd	STEP 13S in de handleiding Kijk in de tabel bij het type/ hars inhoud van de waterontharder en vul de daarbij behorende tijd in. Voorbeeld: 30 = 6
		15	6	50	8	
		20	6	60	8	
		30	6	80	8	
		40	8	100	8	
WO14	Spoelprogramma 5	FILL				STEP 14S in de handleiding
WO15	Spoeltijd 5 FILL Zoutbak vullen	Type	Kg	Type	Kg	STEP 15S in de handleiding Kijk in de tabel bij het type/ hars inhoud van de waterontharder en vul de daarbij behorende aantal kilo zout in. Voorbeeld: 30 = 6 (1,25g per liter hars)
		15	1,87	50	6,25	
		20	2,50	60	7,50	
		30	3,75	80	10,00	
		40	5,00	100	12,50	
WO16	Spoelprogramma 6	END				STEP 17S in de handleiding
WO17	ALT REGEN START	OFF				STEP 18S in de handleiding
WO18	ALT REGEN START	OFF				STEP 19S in de handleiding
WO19	ALT REGEN START	OFF				STEP 20S in de handleiding
Einde						

Instellingen CLACK WS1-2 Impression Plus Simplex

Instelling menu | Installer display settings

Toets na elke stap: NEXT voor volgende stap of REGEN voor vorige stap

Gebruik de pijlen om waarden/ instellingen te veranderen

Stap	Parameter omschrijving	Instelling	Opmerking
I1	Ingang menu	Toets  en  voor 3 seconden 1x STEP 1I in de handleiding	
I2	Taal instellen	ENGLISH	STEP 2I in de handleiding
I3	Hardheid IN	Inkomende waterhardheid in °dH	STEP 3I in de handleiding Stel hier de inkomende waterhardheid in.
I4	Hardheid rest	3°dH	STEP 4I in de handleiding Stel hier de resthardheid in
I5	Geforceerde regeneratie	7	STEP 5I in de handleiding Stel hier de geforceerde regeneratie in. 7 dagen.
I6	Aanvang regeneratie (uren)	<u>2</u> :00	STEP 5I in de handleiding Aanvangstijd van het regeneratieproces. 02:00u ('s nachts) Uren instellen
I7	Aanvang regeneratie (Minuten)	2: <u>00</u>	STEP 5I in de handleiding Aanvangstijd van het regeneratieproces. 02:00u ('s nachts) Minuten instellen
I8	Service alarm m3	OFF	STEP 8I in de handleiding
I9	Service alarm YR	OFF	STEP 9I in de handleiding
I10	Alarm buzzer	OFF	STEP 10I in de handleiding
I11	Light normally	ON	STEP 13I in de handleiding
Einde			